

Brugervejledning Badstue

Den venstre knap på fronten af ovnen er timeren. Hvis du ønsker at starte ovnen straks drejes knappen med uret til trin 1, 2 eller 3 (de røde tal), som angiver det antal timer, ovnen skal varme. Ovnene er cirka en halv time om at varme badstuen op til et behageligt niveau. Hvis du ønsker, at ovnen starter senere, drejes knappen yderligere til det antal timer, der skal gå, før ovnen tænder (de sorte tal).

Den højre knap er termostatstyringen. Jo længere knappen drejes med uret, jo mere varmer ovnen.

Det anbefales, at fylde vand i den lange rende bagest på oversiden af ovnen, når ovnen sættes i gang. Øs aldrig mere vand på stenene, end stenene straks kan fordampe, da der ikke må løbe vand ned i det elektriske system. Brug hellere vandrenden.

Når du er færdig i badstuen sluk for ovnen ved at dreje venstre knap mod uret.